

# L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

## Betonlook verf

Met gekleurde primer

### Muren:

#### Reeds geschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds geschilderde muren hoeven niet eerst voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en schilder de muur dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard.

### Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Platte Betonlook kwast
- Betonlook Verf Primer op kleur voor 1 laag
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
7. Roer de primer goed door
8. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
9. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding

# L'AUTHENTIQUE

---

## PAINTS & INTERIOR

16. Zet de Betonlook Verf dun in 1 laag met een platte Betonlook kwast op
17. Strijk de drab in de Betonlook Verf zoveel mogelijk uit voor een rustiger effect
18. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
19. Laat de laag Betonlook Verf volledig drogen
20. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer, laat een sealer minimaal twee weken uitharden voordat je deze chemisch gaat belasten.