

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook verf

Met gekleurde primer

Vloer en trap: Reeds geschilderd hout of beton

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om een vloer te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft.

LET OP!! Betonlook verf is niet ontwikkeld voor vloeren, maar met de juiste voor- en nabehandeling is het wel mogelijk. We geven hier echter geen garantie op. Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat voor horizontale vlakten de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen en de tweede laag primer minimaal 6 uur drogen. Schilder de vloer dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Horizontale vlakten dienen altijd afgelakt te worden met een 2 componenten lak.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Kussentje voor onder je knieën
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Stofzuiger
- Schuurpapier korrel 80 en 230
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Platte Betonlook kwast
- Genoeg Betonlook Verf Primer op kleur voor 2 lagen
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag

1. Dek zo nodig de omgeving af met afdekfolie
2. Plak plinten en muren af met geschikte afplaktape
3. Stof zuig de vloer zorgvuldig
4. Ontvet de vloer met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de vloer na met schoon water en laat de vloer goed drogen
6. Schuur het oppervlak met korrel 80 en maak krasvorming, dit zorgt voor een betere hechting.
7. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
8. Roer de primer goed door
9. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de plinten of muren

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

11. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Begin met schilderen en verdeel de primer goed
13. Laat de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
14. Zet daarna de tweede laag primer op en laat deze minimaal 6 uur drogen
15. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een platte Betonlook kwast op
16. Strijk de drab in de Betonlook Verf zoveel mogelijk uit voor een rustiger effect
17. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
18. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten, houd rekening met het belopen van trappen. Schilder de treden desgewenst om en om zodat de trap toch belopen kan worden.
19. Werk horizontale oppervlakten af met minimaal 3 lagen 2 componenten lak, raadpleeg het etiket of de handleiding. Schuur de 2 componenten lagen tussentijds met schuurpapier korrel 230.