

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook verf

Met witte primer

Muren

Nieuw gestucte muren:

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds geschilderde muren hoeven niet eerst voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en schilder de muur dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Voorstrijkmiddel
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Betonlook Verf kwast
- Betonlook Verf Primer wit voor 1 laag
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Behandel de muur met een voorstrijkmiddel om de zuigkracht op te heffen
5. Laat dit voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
6. Roer de primer goed door
7. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
8. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
11. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
13. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
14. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
15. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een Betonlook Verf kwast op

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

16. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
17. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten.
18. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 2 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.