

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook verf

Met witte primer

Vloer en trap: Tegels

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om een vloer te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft.

LET OP!! Betonlook verf is niet ontwikkeld voor tegelvloeren, maar met de juiste voor- en nabehandeling is het wel mogelijk. We geven hier echter geen garantie op.

Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat voor horizontale vlakten de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen en de tweede laag primer minimaal 6 uur drogen. Schilder de vloer dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Horizontale vlakten dienen altijd afgelakt te worden met een 2 componenten lak.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Kussentje voor onder je knieën
- Beschermende kleding
- Een transparant voorstrijkmiddel
- Schuurpapier
- Stofzuiger
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Platte Betonlook kwast
- Genoeg witte Betonlook Verf Primer voor 2 lagen
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag

1. Dek zo nodig de omgeving af met afdekfolie
2. Plak plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape
3. Ontvet de tegels grondig en spoel het na met schoon water
4. Laat de tegels goed drogen
5. Schuur de tegels grondig met een grover korrel zodat er krasvorming ontstaat
6. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
7. Roer de primer goed door
8. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de plinten of muren
10. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

11. Begin met schilderen en verdeel de primer goed
12. Laat de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
13. Zet daarna de tweede laag primer op en laat deze minimaal 6 uur drogen
14. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een Betonlookverf kwast op
15. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
16. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten, houd rekening met het belopen van trappen. Schilder de treden desgewenst om en om zodat de trap toch belopen kan worden.
17. Werk horizontale oppervlaken af met minimaal 3 lagen 2 componenten lak, raadpleeg het etiket of de handleiding. Schuur de 2 componenten lagen tussentijds met schuurpapier.