

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Gevelverf

Reeds geschilderd oppervlak

Schilder een gevel niet in de volle zon, als het te vochtig is of onder de 8°C. Verdun de gevelverf maximaal 5%. Zet de gevelverf op met een kwast of roller. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Beschermende kleding
- Staalborstel
- Plamuurmes
- Stoffer
- Verfbak
- Roerstokje
- Blokkwast of roller
- Kleine kwast
- Gevelverf op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Steek eventuele loszittende verflagen af met een plamuurmes
4. Schuur eventuele mos of groene aanslag af met een staalborstel
5. Stof het oppervlak af
6. Roer de gevelverf goed door en verdun de eerste laag eventueel met maximaal 5% water
7. Schenk de gevelverf in een verfbak en zet de gevelverf op met een roller of blokkwast
8. Zet de eerste laag gevelverf op en laat voldoende drogen. Raadpleeg het etiket of de handleiding
9. Zet de tweede laag gevelverf onverdund