

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Kalkverf

Op blank hout

Kalkverf is een 100% minerale en ecologische water gedragen verf. Kalkverf is een ademend, desinfecterend en mos- en schimmelwerend. Niet minerale of poreuze oppervlakten dienen voorgestreekt te worden met de L'Authentique Wallprimer. Afhankelijk van de dikte van de Kalkverf kan de eerste laag 15-20% verdund worden tot de dikte van magere yoghurt. De tweede laag altijd iets meer verdunnen dan de eerste laag. Kalkverf wordt altijd met een kalkkwast opgezet. Het eindresultaat is afhankelijk van de techniek die wordt toegepast. Als je banen van boven naar beneden zet dan krijg je een streperig effect. Als je de Kalkverf kriskras opzet, dan krijg je een wolkig effect. Daarnaast heeft de hoeveelheid water die wordt toegevoegd ook effect op het eindresultaat. Hoe meer water wordt toegevoegd, hoe meer contrast. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer of 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller , eventueel een stok waar de roller op kan
- Voorstrijkmiddel
- Wallprimer voor 1 laag
- Roerstok
- Kalkkwast
- Kalkverf op kleur voor 2 lagen
- Desgewenst een sealer of 2 componenten lak

1. Dek alle vloeren en omringende voorwerpen af met afdekfolie
2. Plak eventuele deurknoppen af met geschikte afplaktape
3. Stof het houtwerk af
4. Ontvet het houtwerk met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het houtwerk na met schoon water en laat goed drogen
6. Zet het voorstrijkmiddel op en laat voldoende drogen
7. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
8. Roer de Wallprimer goed door
9. Schenk de Wallprimer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
11. Verdeel het oppervlak in denkbeeldige vlakken
12. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
13. Haal de roller of kwast door de Wallprimer en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
14. Begin met schilderen en verdeel de verf goed
15. Laat voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

16. Roer de Kalkverf goed door en verdun met 15-20% water
17. Schenk de Kalkverf voorzichtig in een schone verfbak
18. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
19. Zet **NIET!!** eerst de randjes op, dit blijft zichtbaar
20. Zet de Kalkverf in de gewenste techniek op en laat voldoende drogen
21. Verdun de Kalkverf iets meer voor de tweede laag en roer goed door
22. Zet de tweede laag op in de gewenste techniek
23. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag
24. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 2 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.

Algemene Kalkverf tips:

- Gebruik altijd eerst een Kalkverf Wallprimer
- Nieuw gestucte muren dienen altijd eerst nog voorgestreeken te worden met een voorstrijkmiddel, daarna volgt de Wallprimer en de Kalkverf
- Kalkverf moet altijd in twee lagen opgezet te worden
- Neem een ruime hoeveelheid verf en gooi restjes bij elkaar om voldoende verf te hebben voor de muur
- Kalkverf is NIET rechtstreeks overschilderbaar met een andere verf, de Kalkverf muur moet eerst behandeld worden met een Wallprimer
- Begin niet halverwege de muur met een nieuw blik verf
- Werk nat in nat
- Schilder niet in direct zonlicht, dan droogt de Kalkverf te snel
- Als Kalkverf te snel droogt dan kan de Kalkverf gaan glanzen
- Zet Kalkverf altijd op met een kalkwast, nooit met een roller.
- Schilder niet in blokken, schilder niet eerst de randen langs het plafond of de plinten, dit blijft zichtbaar. Zet met de kwast horizontaal langs de rand aan en werk meteen uit naar boven of beneden
- Kalkverf is niet mengbaar met andere verven
- Hou voldoende droogtijd aan, als Kalkverf te snel droogt dan kan het gaan glanzen
- Hou voldoende droogtijd aan, als de lagen te dik en te snel na elkaar op worden gebracht dan kan de bovenste verflaag gaan scheuren. Kalkverf kan niet bijgewerkt worden, wat je bijwerkt trekt veel lichter op
- Voorkom kleurverschil en hou de verdunning bij alle blikken gelijk
- Let op! De kleur is nat donkerder dan droog. Als Kalkverf opdroogt dan droogt het de helft lichter op.
- Kalkverf is niet afwasbaar, gebruik desgewenst een sealer of 2 componenten lak
- Wacht minimaal twee weken met het afwerken van een Kalkverf laag.
- Kalkverf is na opening van het blik nog 6 maanden houdbaar
- We adviseren om beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schilderen.