

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Krijtverf

Houtwerk:

Geschilderd of ongeschilderd hout

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om houtwerk te schilderen is 20°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. We adviseren houten oppervlakten altijd eerst te behandelen met een synthetische OH grondlak. Sommige tropische houtsoorten zijn vettig waardoor een slechte hechting ontstaat, eikenhout kan gaan bloeden wat gele vlekken in het oppervlak geeft of oude vlekken kunnen naar boven komen. Gebruik voor het schilderen van houtwerk met krijtverf bij voorkeur een brede, platte kwast.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Beschermende kleding
- Emmer met water en een doekje
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Terpentine en een doekje
- Schuurpapier korrel 100
- Ontstoffer
- Synthetische OH grondlak, eventueel op kleur
- Terpentine en een doekje
- Een lakroller
- Verfbak
- 2 roerstokjes
- Platte kwast voor krijtverf
- Kwast voor de grondlak OH
- Krijtverf
- Sealer of boenwas

1. dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Ontvet het houtwerk met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
3. Spoel het na met schoon water en laat het houtwerk goed drogen
4. Schuur het oppervlak licht om de poriën te openen en hechting te creëren
5. Ontstof het oppervlak
6. Roer de grondlak goed door
7. Schenk de synthetische OH grondlak voorzichtig in een verfbakje
8. Verwijder eventuele spetters met een doekje met terpentine
9. Haal de roller door de lak en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller is verdeeld
10. Lak het oppervlak af en laat het goed drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
11. Schuur het oppervlak no droging licht op
12. Schilder het oppervlak met de krijtverf en laat voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
13. Schilder de tweede laag en laat voldoende drogen
14. Krijtverf is licht afwasbaar. Werk een houten oppervlak desgewenst af met een sealer of boenwas. Een sealer of boenwas dienen minimaal 2 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.