

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Krijtverf

Muren:

Nieuw gestucte muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Krijtverf geeft een egaal kleureffect. Nieuw gestucte muren dienen voldoende droog te zijn alvorens te schilderen en altijd voorgestroken te worden met een dekkend- of transparante voorstrijkmiddel. Gebruik voor het opzetten van krijtverf een roller of kalkkwast. Met een roller krijg je een strak resultaat, met een kalkkwast een streperig effect.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller , eventueel een stok waar de roller op kan of een kalkkwast
- Roerstok
- Een kleine acryl kwast voor de randjes
- Voorstrijkmiddel
- Krijtverf

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Behandel de muur met een voorstrijkmiddel om de zuigkracht op te heffen
5. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
6. Roer de verf goed door
7. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
8. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
9. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
11. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
13. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
14. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
15. Schilder de muren een tweede laag
16. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag
17. Krijtverf is licht afwasbaar. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 2 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.