

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Metallic muurverf

Muren:

Nieuw gestucte muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Metallic Muurverf geeft een metallic glanskleureffect. Nieuw gestucte muren dienen voldoende droog te zijn alvorens te schilderen en altijd voorgestreekt te worden met een dekkend- of transparante voorstrijkmiddel. Gebruik voor het opzetten van metallic Muurverf een geschikte roller. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleine acryl kwast voor de randjes
- Voorstrijkmiddel
- Metallic Muurverf

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Roer of schud het voorstrijkmiddel goed
5. Behandel de muur met een voorstrijkmiddel om de zuigkracht op te heffen
6. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
7. Roer de Metallic Muurverf goed door voor de eerste laag en controleer de kleur voor gebruik
8. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Roer de metallic Muurverf goed door voor de tweede laag
17. Schilder de muren een tweede laag
18. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag