

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Matte muurverf

Muren:

Reeds geschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Matte muurverf geeft een egaal kleureffect. Gebruik voor het opzetten van de matte muurverf een roller voor een strak resultaat.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleine acrylkwast voor de randjes
- Matte Muurverf

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
7. Roer de verf goed door
8. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Schilder de muren een tweede laag
17. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag