

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Waterproof Stucco

Muren:

Onbeschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds geschilderde muren hoeven niet eerst voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel. Waterproof Stucco is een waterdichte stuc die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder de waterproof stucco dient altijd een speciale Waterproof Stucco Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en stuc de muur dan met 2 lagen Waterproof Stucco. Werk muren in badkamers en keukens altijd af met een 2 componenten lak. Andere muren kunnen desgewenst met een sealer afgewerkt worden om afwasbaar te maken. Bestel voldoende product, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
 - Afplaktape
 - Emmer met water en een doekje
 - Beschermende kleding
 - St Marc of een ander ontvettingsmiddel
 - Ontstoffer
 - Verfbak
 - Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
 - 2 roerstokjes
 - Kleinere kwastje voor de randen
 - Voorstrijkmiddel transparant
 - Stucspaan
 - Waterproof Stucco Primer voor 1 laag
 - Waterproof Stucco op kleur voor 2 lagen
 - Desgewenst sealer of 2 componenten lak
1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
 2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
 3. Stof de muren af
 4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
 5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
 6. Zet de transparante voorstrijk op en laat voldoende drogen
 7. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
 8. Roer de primer goed door
 9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
 10. Schenk de Waterproof Stucco primer voorzichtig in een geschikte verfbak
 11. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
 12. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
14. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
15. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
16. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
17. Zet de eerste laag Waterproof Stucco op met een stucspaan
18. Laat de stuclaag voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
19. Schuur het oppervlak licht
20. Ontstof het oppervlak
21. Zet de tweede laag Waterproof Stucco schrapend op met een stucspaan
22. Verwijder meteen na het stucen de afplaktape
23. Laat de laag Waterproof Stucco volledig drogen
24. Werk het oppervlak desgewenst af met 3 lagen sealer of 2 componenten lak, laat een sealer minimaal 4 weken uitharden.