

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Waterproof Stucco

Muren:

Reeds geschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds geschilderde muren hoeven niet eerst voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel. Waterproof Stucco is een waterdichte stuc die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder de waterproof stucco dient altijd een speciale Waterproof Stucco Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en stuc de muur dan met 2 lagen Betonlook Stuc. Bestel voldoende product, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Stucspaan
- Waterproof Stucco Primer voor 1 laag
- Waterproof Stucco op kleur voor 2 lagen

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
7. Roer de primer goed door
8. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
9. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Zet de eerste laag Waterproof Stucco op met een stucspaan

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

17. Laat de stuc laag voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
18. Schuur het oppervlak licht
19. Ontstof het oppervlak
20. Zet de tweede laag Waterproof Stucco schrapend op met een stucspaan
21. Verwijder meteen na het stucen de afplaktape
22. Laat de laag Waterproof Stucco volledig drogen
23. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer, laat een sealer minimaal 4 weken uitharden.