

# L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

## Waterproof Stucco

### **Vloer en trap: Onbeschilderd hout of beton**

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om een vloer te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Onder de Waterproof Stucco dient altijd een speciale Waterproof Stucco Primer gezet te worden. Laat voor horizontale vlakten de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen en de tweede laag primer minimaal 6 uur drogen. Horizontale vlakten dienen achteraf altijd afgelakt te worden met een 2 componenten lak. Bestel voldoende product, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

### Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Kussentje voor onder je knieën
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Schuurpapier korrel 80 en 230
- Stofzuiger
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Stucspaan
- Voorstrijk transparant
- Genoeg Waterproof Stucco Primer wit voor 2 lagen
- Waterproof Stucco op kleur voor 2 lagen
- 2 componenten lak voor 3 lagen

1. Dek zo nodig de omgeving af met afdekfolie
2. Plak plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape
3. Stof zuig het oppervlak zorgvuldig
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak met schuurpapier korrel 80 en maak krasvorming, dit zorgt voor hechting.
7. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
8. Behandel het oppervlak met een transparante voorstrijk en laat voldoende drogen
9. Roer de Waterproof Stucco primer goed door
10. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de plinten of muren
12. Haal de roller of kwast door de Waterproof Stucco primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en verdeel de primer goed

# L'AUTHENTIQUE

## PAINTS & INTERIOR

14. Laat de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
15. Zet daarna de tweede laag primer op en laat deze minimaal 6 uur drogen
16. Zet de eerste laag Waterproof Stucco met een stucspaan op en laat deze voldoende drogen
17. Schuur het oppervlak zorgvuldig
18. Zet de tweede laag Waterproof Stucco schrapend op
19. Verwijder meteen na het stucen de afplaktape
20. Werk horizontale oppervlakten af met minimaal 3 lagen 2 componenten lak, raadpleeg het etiket of de handleiding. Schuur de 2 componenten lagen tussentijds met schuurpapier met korrel 230.